

Wheel Yoke와 Torsion Spring 교체 방법

Wheel Yoke Set와 Torsion Spring은 사용중 고장이 날 경우 교체하여 사용할수 있도록 키트(Wheel Yoke Set, Torsion Spring, T25 별렌치, 별렌치 볼트)로 제공해 드립니다.

1. 필요 준비물 :

- ① Wheel Yoke Set 1개
- ② 토션 스프링 1개
- ③ T25 별렌치 & 별렌치 볼트 각 1개
- ④ 에폭시 1Set(주제, 경화제)
- ⑤ 알코올 램프(or 토치) 1개



2. 교체 방법



① 알코올램프를 사용하여 Wheel Yoke 별렌치 부분을 가열합니다.



② 별렌치를 사용하여 별렌치 볼트, Wheel Yoke와 Torsion Spring 을 분리합니다.



③ 준비한 Wheel Yoke 홀(사진 10시 방향)에 Torsion Spring 조립합니다.
Ps) 60mm Casing 사용시 중앙 홀(9시 방향)에 장착.





④ 위 사진과 같은 방향으로 Cartridge 와 Wheel Yoke & Torsion을 조립 합니다.



⑤ Wheel Cartridge와 Wheel Yoke를 수평이 되게한 상태에서 별렌치 볼트에 에폭시를 도포하여 완전 체결합니다.



⑥ 완전 체결후 별렌치 볼트를 반시계 방향으로 90도 정도 풀어 줍니다. 이때 Wheel Yoke가 원활하게 움직이는지 확인 합니다.



⑦ 조립 완료후 에폭시가 완전 경화된(약 24시간)후 사용하시면 됩니다

Ps) 에폭시 완전 경화시간은 사용 에폭시에 따라 달라질수 있으며 에폭시가 경화되기 전 사용할 경우 에폭시와 물이 혼합되어 볼트가 풀릴수 우려가 있으므로 반드시 에폭시 경화후 사용하시기 바랍니다.