

전원 측정기 (Power tester)



제품설명

ACE-BPT 전원 측정기는 저희 회사에서 제조되는 모든 출력 장치 및 측정 장비에 적용된 배터리의 전원 상태를 측정합니다.

저희 회사의 측정 장비인 디지털 수직, 수평, 사면 경사계 세트, 휴대형 경사계와 출력 장치인 진동현식 출력장치, 진동현식 데이터 레코더, 전기식 센서 출력장치, MEMS 센서 출력장치에 사용되는 배터리의 전원 상태 확인이 가능합니다.

사용방법

- 전원 측정기 전면의 렌치볼트 4개를 풀어 커버를 분리합니다.
- 측정하려는 배터리를 넣고 벨크로를 감아 고정합니다.
- 배터리의 커넥터를 PCB에 부착된 여러가지 커넥터 중에서 맞는 규격에 접속합니다.
- 커버를 다시 조립하고 ON/OFF 스위치를 켜면 배터리 상태에 따라 LED가 점등됩니다.

제품시방

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 모 델     | ACE - BPT          |
| 주 용 도   | 배터리 전원 상태 측정       |
| 최대사용전원  | DC 12V             |
| 적 용 모 델 | ACE-800            |
|         | ACE-1000           |
|         | ACE-600A           |
|         | ACE-1500           |
|         | 5481, 5481H, 5481T |
|         | 5411               |
| 제 품 치 수 | 140 × 100 × 55 mm  |
| 외 형 재 질 | Nylon + G·F Case   |
| 제 품 중 량 | 0.6kg              |

[세부 모델 분류표]

| 배터리 모델             | 주문 모델        |
|--------------------|--------------|
| ACE-800            | ACE-BPT 800  |
| ACE-1000           | ACE-BPT 1000 |
| ACE-600A           | ACE-BPT 600A |
| ACE-1500           | ACE-BPT 1500 |
| 5481, 5481H, 5481T | ACE-BPT 5481 |
| 5411               | ACE-BPT 5411 |
| GJ-75D             | ACE-BPT G75D |
| PMT-75D            | ACE-BPT P75D |